

# MUM8...



de Gebrauchsanleitungen Operating instructions

Dieses Gerät ist für den Haushalt und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Gerät nur bestimmungsgemäß und für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen. Vorgeschriebene Höchstmengen nicht überschreiten. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben. Das Gerät ist wartungsfrei. Die Gebrauchsanleitung beschreibt verschiedene Ausführungen.

### Sicherheitshinweise

### △ Stromschlag-Gefahr!

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben. Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.

Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.

Kinder vom Gerät fern halten.

Gerät nicht ohne Aufsicht betreiben.

Stecker ziehen nach jedem Gebrauch, vor dem Reinigen, vor dem Verlassen des Raumes und im Fehlerfall.

Zuleitung nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen ziehen.

Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Reparaturen am Gerät nur durch unseren Kundendienst vornehmen lassen.

Nicht in rotierende Teile greifen.

Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur betrieben werden, wenn nicht genutzte Antriebe mit Antriebsschutzdeckeln (11, 12, 13) bedeckt sind.

Schwenkarm nicht verstellen, während das Gerät eingeschaltet ist. Vollständigen Stillstand des Antriebs abwarten.

Werkzeug nur bei Stillstand des Antriebes wechseln – nach dem Ausschalten läuft der Antrieb kurze Zeit nach.

Das Grundgerät nicht in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen.

Das Gerät nur mit Originalzubehör benutzen. Bei Gebrauch des Zubehörs die beigelegten Gebrauchsanleitungen beachten.

# Lieferumfang

Siehe Tabelle

Bild 16

### Auf einen Blick

Bild 1, 2

### Bitte Bildseiten hinten ausklappen

- 1 Entriegelungstaste
- 2 Antriebe für Zubehör/Werkzeuge
- 3 Drehschalter
- 4 Deckel
- 5 Nachfüllöffnung mit kleinem Deckel
- 6 Edelstahl-Rührschüssel
- 7 Rührbesen
- 8 Schlagbesen
- 9 Knethaken mit Abdeckkappe
- 10 Mixer
- 11 Werkzeugantriebsschutzdeckel
- 12 Antriebsschutzdeckel
- 13 Mixerantriebsschutzdeckel

# Antriebe für Zubehör/Werkzeuge Antriebe Bild 2

2a Antrieb für Mixer und Multimixer

**2b** Antrieb für Rührbesen, Schlagbesen, Knethaken; heruntergeklappt für Fleischwolf

**2c** Antrieb für Getreidemühle (Stahl), Durchlaufschnitzler und Zitruspresse

# Arbeitspositionen

## 

Gerät nur betreiben, wenn Werkzeug/Zubehör nach dieser Tabelle am richtigen Antrieb und in der richtigen Position angebracht und in Arbeitsstellung ist.

Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur betrieben werden, wenn nicht genutzte Antriebe mit Antriebsschutzdeckeln (11, 12, 13) bedeckt sind.

Der Schwenkarm muss in jeder Arbeitsposition eingerastet sein.

Posi- tion	An- trieb		
1	2b	ij	6 6 6
2	2c	ţ	4 4
3	2a	الْ	
4	2c	Ħ	Щ
5	2b		4
6	2b	Ì	<ul><li>Einsetzen/Abnehmen von Schlag-, Rührbesen und Knethaken</li><li>Zugeben großer Verarbeitungsmengen</li></ul>

# Sicherheitssysteme

### Einschaltsicherung Siehe Tabelle "Betriebspositionen"

Das Gerät lässt sich in **Pos. 1–4** nur einschalten:

- wenn die Schüssel eingesetzt und bis zum Anschlag gedreht wurde oder
- der Werkzeugantriebsschutzdeckel (11) aufgesetzt ist.

In **Pos. 5** lässt sich das Gerät nur einschalten, wenn der Fleischwolf mit Adapter richtig angebracht ist (siehe Gebrauchsanleitung zu Fleischwolf).

In **Pos. 6** lässt sich das Gerät nicht einschalten, wenn ein Werkzeug eingesetzt ist.

## Wiedereinschaltsicherung

Bei Stromunterbrechung bleibt das Gerät eingeschaltet, aber der Motor läuft danach nicht wieder an.

# Überlastsicherung

Schaltet der Motor während der Benutzung selbständig ab, ist der Überlastungsschutz aktiviert. Mögliche Ursachen:

- sehr große Verarbeitungsmengen,
- zu lange Nutzungsdauer.

Zum Verhalten bei Aktivierung eines Sicherheitssystems siehe "Hilfe bei Störungen".

### **Bedienen**

### 

Gerät nur mit Zubehör/Werkzeug in Arbeitsstellung betreiben.

Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur betrieben werden, wenn nicht genutzte Antriebe mit Antriebsschutzdeckeln (11, 12, 13) bedeckt sind.

Gerät nicht leer betreiben. Gerät und Zubehörteile keinen Hitzequellen aussetzen.

 Gerät und Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen, siehe "Reinigen und Pfleaen".

### Vorbereiten

- Grundgerät auf glatten und sauberen Untergrund stellen.
- Kabel herausziehen (Bild 3).
   Bei Geräten mit Kabelaufroll-Automatik:
  - Kabel in einem Zug bis zur gewünschten Länge (max. 110 cm) herausziehen und langsam loslassen; das Kabel ist arretiert.
  - Kabel-Arbeitslänge vermindern: Leicht am Kabel ziehen und bis zur gewünschten Länge aufrollen lassen. Dann erneut leicht am Kabel ziehen und langsam loslassen; das Kabel ist arretiert.
- · Netzstecker einstecken.

#### 

Kabel beim Einschieben nicht verdrehen. Bei Geräten mit Kabelaufroll-Automatik Kabel nicht von Hand einschieben. Wenn sich das Kabel verklemmt, Kabel ganz herausziehen und dann aufrollen lassen.

# Einstellen der Arbeitsposition Bild 4

- Entriegelungstaste (1) drücken und Schwenkarm bewegen.
- Schwenkarm bis zum Einrasten auf die gewünschte Position bewegen.

### Einstellen der Arbeitsstufe Bild 5

Drehschalter (3) auf gewünschte Stufe drehen.

O/off = Stopp/Aus

Momentschaltung
 Drehschalter festhalten.

 Der Antrieb arbeitet mit
 höchster Drehzahl.

Stufen

 Arbeitsgeschwindigkeit
 (1 = langsam, 4 = schnell)
 Zwischenstufen sind gekennzeichnet.

# Rührbesen, Schlagbesen, Knethaken Rührbesen (7)

zum Rühren von Teigen, z.B. Rührteig

### Schlagbesen (8)

zum Schlagen von Eischnee, Sahne und zum Schlagen von leichten Teigen, z.B. Biskuitteig

### Knethaken (9)

zum Kneten von schweren Teigen und zum Unterheben von Zutaten, die nicht zerkleinert werden sollen (z. B. Rosinen, Schokoladenplättchen)



### Verletzungsgefahr durch rotierende Werkzeuge



Während des Betriebes nie in die Schüssel greifen. Nur mit aufgesetztem Deckel (4) arbeiten!

Werkzeug nur bei Stillstand des Antriebes wechseln – nach dem Ausschalten läuft der Antrieb kurze Zeit nach und bleibt in der Werkzeugwechselposition stehen. Schwenkarm erst nach Stillstand des Werkzeugs bewegen.

Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur betrieben werden, wenn nicht genutzte Antriebe mit Antriebsschutzdeckeln (11, 12, 13) bedeckt sind.

# Arbeiten mit der Schüssel und den Werkzeugen

Bild 6

- Entriegelungstaste (1) drücken und Schwenkarm in Position 6 bringen.
- Je nach Verarbeitungsaufgabe Rührbesen, Schlagbesen oder Knethaken bis zum Einrasten in den Antrieb einstecken.

#### Hinweis:

Abdeckkappe des Knethakens (9) nach dem Einrasten über den Antrieb drücken (Bild 10).

- · Schüssel einsetzen:
  - nach vorne geneigte Schüssel aufsetzen und dann abstellen
  - gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen

### Hinweis:

Aussparung der Schüssel muss in Formteil des Grundgerätes stecken (**Bild 6a**).

- Die zu verarbeitenden Zutaten in die Schüssel einfüllen.
- Entriegelungstaste (1) drücken und Schwenkarm in Position 1 bringen.
- · Deckel aufsetzen.

- Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.
   Unsere Empfehlung:
  - Rührbesen:
     zuerst einrühren bei Stufe 1, dann Stufe 3
  - Schlagbesen:
  - Stufe 4, unterrühren auf Stufe 1
  - Knethaken:
     zuerst einrühren bei Stufe 1, kneten bei Stufe 2

#### Zutaten nachfüllen

oder 4

- Gerät am Drehschalter ausschalten.
- Deckel abnehmen.
- Entriegelungstaste drücken und Schwenkarm in Position 6 bringen.
- Zutaten einfüllen
- Zutaten durch die Nachfüllöffnung im Deckel nachfüllen.

#### Nach der Arbeit

- Gerät am Drehschalter ausschalten.
- · Netzstecker ziehen.
- · Deckel abnehmen.

**Tipp:** Dazu Entriegelungstaste (1) gedrückt halten und Deckel abnehmen.

- Entriegelungstaste drücken und Schwenkarm in Position 6 bringen.
- Werkzeug aus dem Antrieb nehmen.
- · Schüssel entnehmen.
- Alle Teile reinigen, siehe "Reinigen und Pflegen".

### Wichtiger Hinweis zur Verwendung des Schlagbesens Bild 9

Der Schlagbesen sollte den Schüsselboden beinahe berühren, um die Zutaten optimal zu vermischen. Bei kleinen Verarbeitungsmengen soll der Schlagbesen den Boden *leicht* berühren. Wenn nicht, die Höheneinstellung des Schlagbesens folgendermaßen anpassen:

- · Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstaste drücken und Schwenkarm in Position 6 bringen.
- Schlagbesen bis zum Einrasten in den Antrieb einstecken.
- Schlagbesen festhalten und Mutter mit beiliegendem Schlüssel lösen (Schlüssel am Boden).
- Höhe des Schlagbesens durch Drehen des Besens auf optimale Höhe einstellen:
  - nach links drehen: Anheben
  - nach rechts drehen: Absenken.

- Entriegelungstaste (1) drücken und Schwenkarm in Position 1 bringen. Höhe des Schlagbesens überprüfen, wenn erforderlich korrigieren.
- Wenn die Höhe korrekt eingestellt ist, Entriegelungstaste (1) drücken und Schwenkarm in Position 6 bringen.
- Schlagbesen festhalten und Mutter mit beiliegendem Schlüssel festziehen.

#### Mixer

Wenn der Mixer nicht zum Lieferumfang Ihres Gerätes gehört, können Sie ihn als Sonderzubehör nachkaufen.



#### Verletzungsgefahr durch scharfe Messer/rotierenden Antrieb



Den Mixer niemals leer betreiben. Mixer arbeitet nur mit aufgesetztem und verriegeltem Deckel.



### Verbrühungsgefahr



⚠

Beim Verarbeiten von heißem Mixgut tritt Dampf durch den Trichter im Deckel aus. Maximal 0,5 Liter heiße oder schäumende Flüssigkeit einfüllen.

### Arbeiten mit dem Mixer

Bild 7

- Entriegelungstaste (1) drücken und Schwenkarm in Position 3 bringen.
- Mixerantriebsschutzdeckel abnehmen.
- Antriebsschutzdeckel (11 und 12) müssen angebracht sein.
  - Auf richtige Lage achten (Bild 2a)!
- Mixer aufsetzen (Markierung am Gerät und am Mixer beachten) und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Zutaten einfüllen.
  - Maximalmenge an flüssigen Zutaten
    = 1.25 Liter:
  - Maximalmenge an schäumenden oder heißen Flüssigkeiten = 0,5 Liter;
  - Optimale Verarbeitungsmenge an festen Zutaten = 150 Gramm.
- Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
   Die Nase am Mixerdeckel muss bis zum Anschlag im Schlitz am Mixergriff sitzen!
- Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.

# Wichtiger Hinweis

1

Ohne den aufgesetzten Werkzeugantriebsschutzdeckel (11) und aufgesetztem und verriegeltem Mixerdeckel schaltet das Gerät nicht ein

Mixerdeckel beim Arbeiten am Rand festhalten.

#### Zutaten nachfüllen

Bild 8

- · Gerät am Drehschalter ausschalten.
- Deckel abnehmen und Zutaten einfüllen oder
- Trichter am Mixerdeckel herausnehmen und feste Zutaten nach und nach in Nachfüllöffnung einfüllen

### oder

• flüssige Zutaten durch den Trichter einfüllen.

### Nach der Arbeit

- · Gerät am Drehschalter ausschalten.
- · Netzstecker ziehen.
- Mixer im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

**Tipp:** Mixer am besten sofort nach Gebrauch reinigen.

# Reinigen und Pflegen

## Grundgerät reinigen



### Stromschlag-Gefahr



Grundgerät niemals in Wasser tauchen und nie unter fließendes Wasser halten. Keinen Dampfreiniger verwenden.

#### $\triangle$ Achtung!

Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

- · Netzstecker ziehen.
- Grundgerät und Antriebsschutzdeckel feucht abwischen. Bei Bedarf etwas Spülmittel benutzen.
- · Gerät anschließend trockenreiben.

## Schüssel und Werkzeug reinigen

Schüssel und Werkzeuge sind spülmaschinenfest.

Kunststoffteile in der Spülmaschine nicht einklemmen, da bleibende Verformungen während des Spülvorgangs möglich sind!

## Mixer reinigen



# Verletzungsgefahr durch scharfe Messer



Mixermesser nicht mit bloßen Händen berühren. Zum Reinigen Bürste benutzen.

### 

Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Mixer nicht in der Spülmaschine reinigen. Mixer nicht im Wasser liegen lassen. Mixer am besten sofort nach Gebrauch reinigen. So trocknen Rückstände nicht an, und der Kunststoff wird nicht angegriffen (z. B. durch ätherische Öle in Gewürzen).

- Deckel des Mixers in der Spülmaschine reinigen.
- Mixer unter fließendem Wasser reinigen.
   Tipp: Wasser mit etwas Spülmittel in den aufgesetzten Mixer geben (ca. halb voll).
   Für wenige Sekunden den Mixer einschalten (Stufe M). Spülwasser ausschütten und Mixer mit klarem Wasser ausspülen.

# Hilfe bei Störungen

### Verletzungsgefahr



Vor Behebung einer Störung den Netzstecker ziehen.

# Der Schwenkarm muss in jeder Arbeitsposition eingerastet sein.

Versuchen Sie als Erstes das aufgetretene Problem an Hand der Hinweise aus folgender Tabelle zu beseitigen.

Störung	Abhilfe
Werkzeug bleibt nicht in Werkzeug- wechsel- position stehen.	Gerät auf O/off stellen und wieder einschalten. Nach einigen Sekunden ausschalten.
Gerät läuft nicht an/ Wiederein- schaltsicherung ist aktiv	Stromversorgung überprüfen.
	Netzstecker überprüfen.
iot and i	Gerät auf O/off stellen und dann zurück auf gewünschte Stufe stellen.
	• Schwenkarm kontrollieren. Richtige Position? Eingerastet?

Störung	Abhilfe
Gerät läuft nicht an/ Wiederein- schaltsicherung ist aktiv	<ul> <li>Mixer bzw. Schüssel bis zum Anschlag festdrehen.</li> <li>Mixerdeckel aufsetzen und bis zum Anschlag festdrehen.</li> <li>Antriebsschutzdeckel an nicht genutzten Antrieben anbringen.</li> </ul>
Mixer beginnt nicht zu arbeiten oder bleibt während der Benutzung stehen, der Antrieb "brummt".	Das Mixermesser ist durch eine der Zutaten blockiert.  Gerät abschalten und Netzstecker ziehen.  Mixer abnehmen und das Hindernis entfernen.  Mixer wieder aufsetzen.  Gerät einschalten.
Gerät schaltet während der Benutzung ab.	Die Überlastsicherung ist aktiviert.  Gerät abschalten und Netzstecker ziehen. Gerät ca. 15 Minuten abkühlen lassen, um den Überlastungsschutz zu deaktivieren. Gerät wieder einschalten. Sollte der Motor dann nicht starten, das Gerät längere Zeit (mindestens

# ! Wichtiger Hinweis

!

Sollte sich die Störung nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

lassen.

# Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

1 Stunde) abkühlen

Über aktuelle Entsorgungshinweise informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

# Anwendungsbeispiele Schlagsahne

200 g-1500 g

 Sahne 1½ bis 4 Minuten auf Stufe 4 (je nach Menge und Eigenschaften der Sahne) mit dem Schlagbesen verarbeiten.



2 bis 12 Eiweiß

• Eiweiß 2 bis 6 Minuten auf Stufe 4 mit dem Schlagbesen verarbeiten.

### Biskuitteig

Grundrezept

3 Eier

3-4 EL heißes Wasser

150 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

150 g Mehl

50 g Stärkemehl

evtl. Backpulver

- Zutaten (außer Mehl und Stärkemehl) ca. 4-6 Minuten auf Stufe 4 mit dem Schlagbesen schaumig schlagen.
- Drehschalter auf Stufe 1 stellen und das gesiebte Mehl und Stärkemehl in ca. 1/2 bis 1 Minute löffelweise untermischen.

Höchstmenge: 2 x Grundrezept

## Rührteig

Grundrezept 3-4 Eier

200-250 g Zucker

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker oder Schale von

1/2 Zitrone

200-250 g Butter oder Margarine

(Raumtemperatur)

500 g Mehl

1 Päckchen Backpulver 150 ml Milch

• Alle Zutaten ca. ½ Minute auf Stufe 1, dann ca. 3-4 Minuten auf Stufe 4 mit dem Rührbesen verrühren.

Höchstmenge: 2½ x Grundrezept

## Mürbeteig

Grundrezept



100-125 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

etwas Zitronenschale oder Vanillezucker 250 g Mehl

evtl. Backpulver

 Alle Zutaten ca. ½ Minute auf Stufe 1, dann ca. 2-3 Minuten auf Stufe 3 mit dem Rührbesen verarbeiten.

Ab 500 g Mehl:

Zutaten mit dem Knethaken ca. ½ Minute auf Stufe 1, dann ca. 3-4 Minuten auf Stufe 2 kneten.

Höchstmenge: 4 x Grundrezept

### Hefeteig

Grundrezept 500 g Mehl

1 Ei

80 g Fett (Raumtemperatur)

80 g Zucker

200-250 ml lauwarme Milch 25 g frische Hefe oder 1 Päckchen

Trockenhefe

Schale von ½ Zitrone

1 Prise Salz

• Alle Zutaten ca. ½ Minute auf Stufe 1. dann ca. 3-6 Minuten auf Stufe 2 mit dem Knethaken verarbeiten.

Höchstmenge: 3 x Grundrezept

## Nudelteig

Grundrezept 500 g Mehl

250 g Eier (ca. 5 Stück)


nach Bedarf 2-3 EL (20-30 g) kaltes Wasser

 Alle Zutaten ca. 3 bis 5 Minuten auf Stufe 2 zu einem Teig verarbeiten.

Höchstmenge: 1,5 x Grundrezept

# Honig-Brotaufstrich

50 g Butter (aus dem Kühlschrank) 450 g Honig (aus dem Kühlschrank)



· Honig dazugeben und 15 Sekunden auf Stufe 4 mixen.











### Vollkorn-Weizenmischbrot

Grundrezept

325 g frisch gemahlenes Weizen-Vollkornmehl

325 g weißes Mehl Type 405

100 g Roggenmehl Type 630

75 g flüssiger Natursauerteig

½ EL Kümmel

½ EL Brotaewürz

½ EL Salz

1 ½ Päckchen Trockenhefe

450-500 ml warmes Wasser

- Alle Zutaten ca. ½ Minute auf Stufe 1 kneten, dann ca. 3 Minuten auf Stufe 2 zu einem Teig verarbeiten.
- Teig bis zur Verdoppelung der Menge gehen lassen und nochmal ca. 1 min. auf Stufe 2 kneten.
- Teig in eine gefettete Kastenform fuellen und erneut gehen lassen, dann backen.

**Tipp:** Statt frisch gemahlenes Weizen-Vollkornmehl kann auch frisch gemahlenes Dinkelmehl genommen werden.

Höchstmenge: 2 x Grundrezept Zubehör/Sonderzubehör

Weiteres Sonderzubehör kann auch einzeln nachgekauft werden. Das Zubehör ist für MUM81 und MUM82 verwendbar.

#### Bild 11

Durchlaufschnitzler mit 3 Scheiben; zusätzlich erhältlich grobe Reibscheibe, feine Reibscheibe, Pommes frites-Scheibe, Asia-Gemüse-Scheibe. Kartoffelpuffer-Scheibe

### Bild 12

Zitruspresse

### Bild 13

Fleischwolf (zur Befestigung am Gerät wird ein Adapter benötigt); zusätzlich erhältlich Fruchtpressen-Vorsatz (a), Reibe-Vorsatz (b) und Spritzgebäck-Vorsatz (c); Lochscheiben Ø 3 und 6 mm; Wurststopfer

#### Bild 14

Getreidemühle mit Stahlmahlwerk

#### Bild 15

Multi-Mixer

Erhältliches Sonderzubehör ist auch auf der Verpackung abgebildet.

### en



Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use. Do not exceed the stipulated maximum quantities. Please read the operating instructions carefully and keep them in a safe place. If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

The appliance is maintenance-free.
These operating instructions refer to various models.

## Safety instructions

### 

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.

Only use indoors.

Do not use the appliance if the power cord or appliance is damaged.

Keep children away from the appliance. Do not leave the running appliance unattended. Always pull out the mains plug after using the appliance, before cleaning the appliance, before leaving the room or if a fault occurs. Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.

To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person. Only our customer service may repair the appliance

Keep hands clear of rotating parts.

For reasons of safety the appliance may only be operated when unused drives have been covered with drive guards (11, 12, 13). Do not adjust the swivel arm while the appliance is switched on. Wait until the drive has come to a standstill.

Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly.

Do not immerse the base unit in water or clean under running water.

Use the appliance with original accessories only.

When using the accessories, follow the enclosed operating instructions.

Änderungen vorbehalten.

# Standard accessories

See table

### Overview

Fig. 16 Figs. 1, 2

## Please fold out the illustrated back pages

- 1 Release button
- 2 Drives for accessories/tools
- 3 Rotary switch
- 4 Lid
- 5 Feed tube with small cover
- 6 Stainless steel stirring bowl
- **7** Stirrer
- 8 Whisk
- 9 Kneading hook with cover
- 10 Blender
- 11 Tool drive cover
- 12 Drive cover
- 13 Blender drive cover

## Drives for accessories/tools

### Drives Fig. 2

- 2a Drive for blender and multi-blender
- 2b Drive for stirrer, whisk, kneading hook; folded down for mincer
- **2c** Drive for mill (steel), continuous-feed shredder and citrus press

# Operating positions

#### 

Before operating the appliance, attach the tool/accessory to the correct drive and in the correct position and place in the operating position according to this table.

For reasons of safety the appliance may only be operated when unused drives have been covered with drive guards (11, 12, 13). The swivel arm must be engaged in every operating position.

Posi- tion	Drive		
1	2b	ij	₾ ₾ ८
2	2c	ģ	4 4
3	2a	j	
4	2c	Ħ	
5	2b		
6	2b	١	<ul><li>Insert/remove whisk, stirrer or kneading hook</li><li>Add large quantities of ingredients</li></ul>

# Safety systems

### Start lock-out

### See "Operating positions" table

The appliance can be switched on in **pos. 1–4** only:

- when the bowl has been inserted and rotated as far as possible or
- the tool drive cover (11) has been attached.
   In pos. 5 the appliance cannot be switched on unless the mincer and adapter have been attached correctly (see mincer operating instructions).

In **pos. 6** the appliance cannot be switched on if a tool has been inserted.

#### Restart lock-out

If the power is interrupted, the appliance remains switched on but the motor does not start running again when the power is restored.

# Overload protection

If the motor switches itself off while the appliance is being used, the overload protection feature has been activated. Possible causes:

- very large amounts of ingredients,
- appliance operated too long.

If a safety system is activated, see "Troubleshooting".

# Operating the appliance

#### Attention!

Do not operate the appliance without an accessory/tool in the operating position. For reasons of safety the appliance may only be operated when unused drives have been covered with drive guards (11, 12, 13). Do not operate the appliance empty. Do not expose appliance or accessories to heat sources.

 Before using the appliance and accessories for the first time, clean them thoroughly, see "Cleaning and servicing".

### Preparation

- Place the base unit on a smooth and clean worktop.
- Pull out the power cord (Fig. 3).
   If the appliance features an automatic cord winder:
  - Pull out the cord in one go to the required length (max. 110 cm) and slowly release; the cord is locked.
  - Reducing the cord length:
     Pull gently on the cord and allow it to roll
     up to the required length. Then gently
     pull the cord again and slowly release;
     the cable is locked.
- · Re-insert the mains plug.

#### ∆ Attention!

swivel arm.

Do not twist the cord when inserting it. If the appliance features an automatic cord winder, do not insert the cord manually. If the cord jams, pull out the cord all the way and then allow it to wind up.

## Setting the operating position Fig. 4

- Press the Release button (1) and move the
- Move the swivel arm until it engages in the required position.

# Selecting the setting Fig. 5

• Rotate the switch (3) to the required setting.

O/off = Stop/Off M = Pulse sw

Pulse switchHold rotary switch.The drive operates at maximum speed.

Settings  $1-4 = O_1$ 

Operating speed
 (1 = slow, 4 = fast)
 Intermediate settings
 are indicated.

# Stirrer, whisk, kneading hook Stirrer (7)

for stirring dough, e.g. cake mixture

### Whisk (8)

for whisking egg whites, cream and light dough, e.g. sponge mixture

### Kneading hook (9)

for kneading heavy dough and for folding in ingredients which are not to be cut (e.g. raisins, chocolate chips)



# Risk of injury from rotating tools



While the appliance is running, keep hands clear of the bowl. Attach the cover (4) before operating the appliance!

Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly and stops in the tool change position. Do not move the swivel arm until the tool has come to a standstill.

For reasons of safety the appliance may only be operated when unused drives have been covered with drive guards (11, 12, 13).

## Working with the bowl and the tools Fig. 6

- Press the Release button (1) and move the swivel arm to position 6.
- Depending on the processing task, insert the stirrer, whisk or kneading hook until it locks into position.

#### Note:

After engaging the kneading hook (9), press the cover over the drive (Fig. 10).

- Insert the bowl.
  - Tilt the bowl forwards and then set it down
  - Rotate the bowl as far as possible in an anti-clockwise direction

#### Note:

The recess in the bowl must fit into the moulded part on the base unit (Fig. 6a).

- Put the ingredients to be processed into the bowl.
- Press the Release button (1) and move the swivel arm to position 1.
- Attach the cover.
- Move the rotary switch to the required setting.

### en

### Our recommendation:

- Stirrer:

first stir in at setting 1, then setting 3 or 4

- Whisk:
  - setting 4, mix in at setting 1
- Kneading hook:
- first stir in at setting 1, knead at setting 2

### Adding more ingredients

- Switch off the appliance with the rotary switch
- · Remove the cover.
- Press the Release button and move the swivel arm to position 6.
- · Add ingredients

Or

 Add more ingredients through the feed tube in the cover.

#### After work

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Pull out the mains plug.
- · Remove the cover.

**Tip:** To do this, hold down the release button (1) and remove the cover.

- Press the Release button and move the swivel arm to position 6.
- Take the tool out of the drive.
- · Remove the bowl.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

# Important information concerning the use of the whisk

Fig. 9

The whisk should almost touch the bottom of the bowl to ensure that the ingredients are optimally mixed. If small amounts of ingredients are to be processed, the whisk should *lightly* touch the bottom of the bowl. If not, adjust the height of the whisk as follows:

- Pull out the mains plug.
- Press the Release button and move the swivel arm to position 6.
- Insert the whisk into the drive until the whisk locks into position.
- Hold the whisk and loosen the nut with the enclosed wrench (wrench on base).
- Set the whisk to the optimum height by rotating the whisk:
  - rotate to left: raise
  - rotate to right: lower
- Press the Release button (1) and move the swivel arm to position 1.
   Check the height of the whisk and,

if required, correct.

- When the height has been set correctly, press Release button (1) and move the swivel arm to position 6.
- Hold the whisk and tighten the nut with the enclosed wrench.

#### Blender

If the blender is not included with your appliance, you can purchase one as an optional accessory.

# ⚠

# Risk of injury from sharp blades/rotating drive



Never place hands in the attached blender! Do not remove/attach the blender until the drive is at a standstill!

Never operate the blender empty. Blender will not work unless the cover has been attached and locked.

## $\triangle$

### Risk of scalding



When blending hot liquids, steam escapes through the funnel in the cover. Add maximum 0,5 litres of hot or frothing liquid.

### Working with the blender

Fig. 7

- Press the Release button (1) and move the swivel arm to position 3.
- · Remove the blender drive cover.
- Drive covers (11 and 12) must be attached. Ensure that they are attached properly (Fig. 2a)!
- Attach the blender (note mark on the appliance and on the blender) and rotate as far as possible in an anti-clockwise direction.
- Add ingredients.
  - Maximum amount of liquid ingredients
     = 1.25 litres:
  - Maximum amount of frothing or hot liquids
     0.5 litres;
  - Optimum processing amount of solid ingredients = 150 grams.
- Attach the cover and as far as possible in a clockwise direction.

The lug on the blender cover must be fully located in the slot in the blender handle!

 Move the rotary switch to the required setting.

## ! Important information

nation

The appliance will not switch on unless the tool drive cover (11) is attached and the blender cover is attached and locked. When working, hold the blender cover by the edge.

### Adding more ingredients

Fig. 8

⚠

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Remove the cover and add ingredients or
- take out the funnel on the blender cover and gradually add solid ingredients via the feed tube

or

• pour in liquid ingredients through the funnel.

#### After work

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Pull out the mains plug.
- Rotate the blender in a clockwise direction and remove.

**Tip:** It is recommended to clean the blender immediately after use.

# Cleaning and servicing

## Cleaning the base unit

Risk of electric shock

Never immerse the base unit in water and never clean under running water. Do not use a steam cleaner.

### 

Do not use abrasive cleaning agents.

- Pull out the mains plug.
- Wipe the base unit and drive cover with a damp cloth. If required, use a little washing-up liquid.
- Then wipe the appliance dry.

# Cleaning the bowl and tools

The bowl and tools are dishwasher-safe. Do not wedge plastic parts in the dishwasher, as they could be permanently deformed during the washing process!

## Cleaning the blender

# A Risk of injury from sharp blades

Do not touch blender blades with bare hands. Use a brush for cleaning.

#### 

Do not use abrasive cleaning agents.
Do not clean the blender in the dishwasher.
Do not leave the blender in water.
It is recommended to clean the blender immediately after use. This will prevent residue from drying on and attacking the plastic (e. g. by essential oils in herbs).

- Clean the blender cover in the dishwasher.
- Clean the blender under running water.

**Tip:** Pour water with a little washing-up liquid into the attached blender (approx. half full). Switch on the blender for several seconds (setting M). Pour out the water and rinse out the blender with clear water.

## **Troubleshooting**

# Risk of injury

Before eliminating a fault, pull out the mains plug.

# The swivel arm must be engaged in every operating position.

First try to eliminate the problem with the aid of the information in the following table.

Fault	Remedial action
Tool does not stop in the tool change position.	Switch appliance to 0/off and switch on again. Switch off after several seconds.
Appliance does	Check the power supply.
not start/restart lock-out is	Check the mains plug.
active	• Switch appliance to 0/off and then back to the required setting.
	Check swivel arm. Correct position? Engaged?

#### Fault Remedial action Screw on blender or bowl Appliance does not start/restart as far as possible. • Attach the blender cover lock-out is active and screw on as far as possible. Attach drive cover to unused drives The blender blade is Blender does not start blocked by one of the

working or stops during use, the drive is humming.

inaredients.

- Switch off the appliance and pull out the mains
- Detach the blender and remove the obstruction.
- Re-attach the blender.
- Switch on the appliance.

**Appliance** switches off during use.

The overload protection feature has been activated.

- Switch off the appliance and pull out the mains
- Leave the appliance to cool down for approx. 15 minutes in order to deactivate the overload protection.
- Switch on the appliance again.

If the motor still does not start, leave the appliance to cool down for a longer period (at least 1 hour).

# Important information

If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

# Waste disposal information



This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The directive specifies the framework for an EU-wide valid return and recycling of old appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

# Application examples Whipped cream

200 a-1500 a



 Whip cream with the whisk for 1 ½ to 4 minutes at setting 4 (depending on the quantity and properties of the cream).

## Egg white

2 to 12 egg whites

• Beat egg white with the whisk for 2 to 6 minutes at setting 4.



## Sponge mixture

Basic recipe

3 eaas

3-4 tbs. hot water

150 a sugar

1 packet vanilla sugar

150 g flour

50 g cornflour

Baking powder if required

- · Beat the ingredients (except flour and cornflour) with the whisk for approx. 4-6 minutes at setting 4 until frothy.
- Rotate switch to setting 1 and spoon in the sifted flour and cornflour within approx. ½ to 1 minute.

Maximum quantity: 2 x basic recipe

### Cake mixture

Basic recipe

3-4 eaas

200-250 g sugar

1 pinch of salt

1 packet of vanilla sugar or peel from ½ lemon 200-250 g butter or margarine (room temperature)

500 g flour

1 packet of baking powder

150 ml milk

 Mix all ingredients with the stirrer for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3-4 minutes at setting 4.

Maximum quantity: 2 ½ x basic recipe



### en

### Short pastry

Basic recipe





125 g butter (room temperature) 100–125 g sugar

1 egg

1 pinch of salt

A little lemon peel or vanilla sugar

250 g flour

Baking powder if required

Mix all ingredients with the stirrer for approx.
 ½ minute at setting 1, then for approx.
 2–3 minutes at setting 3.

From 500 g flour:

Knead the ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3–4 minutes at setting 2.

Maximum quantity: 4 x basic recipe

## Yeast dough

Basic recipe 500 q flour

1 egg

80 g fat (room temperature)

80 g sugar

200-250 ml lukewarm milk

25 g fresh yeast or 1 packet of dried yeast Peel of ½ lemon

1 pinch of salt

 Mix all ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3–6 minutes at setting 2.

Maximum quantity: 3 x basic recipe

## Pasta dough

Basic recipe 500 q flour

250 g eggs (approx. 5x)

2-3 tbs. (20-30 g) cold water as required

Process all ingredients for approx.
 3–5 minutes at setting 2 until a dough forms.

Maximum quantity: 1.5 x basic recipe

# Honey spread

50 g butter (from the refrigerator) 450 g honey (from the refrigerator)

- Cut butter into small pieces and put into the blender.
- Add honey and blend for 15 seconds at setting 4.

# Standard/optional accessories

Other optional accessories can also be purchased individually. The accessories can be used for MUM81 and MUM82.

### Fig. 11

Continuous-feed shredder with 3 discs; also available coarse grating disc, fine grating disc, chipper disc, Asiatic vegetable disc, potato fritter disc.

### Fig. 12

Citrus press

### Fig. 13

Mincer (an adapter is required for attachment to the appliance); also available fruit press attachment (a), grater attachment (b) and Viennese whirl attachment (c); perforated discs Ø 3 and 6 mm; sausage pusher

### Fig. 14

Mill with steel grinding unit

### Fig. 15

Multi-blender

Optional accessories are also illustrated on the package.

### Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to changes.

### Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Aprés-Vente • Servizio Assistenza • Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt Kleine Hausgeräte Trautskirchener Straße 6 - 8 90431 Nürnberg

Reparaturservice\*

(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):

Tel.: 01801 33 53 03 mailto:cp-servicecenter@ bsha.com

Ersatzteilbestellung\* (365 Tage rund um die Uhr

erreichbar):

Tel.: 01801 33 53 04 Fax: 01801 33 53 08

mailto:spareparts@bshq.com \*) 3.9 Ct./Min. aus dem Festnetz

der T-Com

www.bosch-hausgeraete.de

### AE United Arab Emirates.

الإمارات العربية المتحدة **BSH Home Appliances FZE** Round About 13. Plot Nr MO-0532A Jebel Ali Free Zone - Dubai Tel.: 04 881 4401 Fax: 04 881 4805 www.bosch-household.ae

#### AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH Werkskundendienst für Hausgeräte

Quellenstrasse 2 1100 Wien

Tel.: 0810 240 260 innerhalb Österreichs zum Regionaltarif Tel.: 0810 700 400

Hotline für Espresso-Geräte zum Regionaltarif

Fax: 01 605 75 51212 www.bosch-hausgeraete.at

#### **AU Australia**

BSH Home Appliances Ptv Ltd. 57-63 McNaughton Roads CLAYTON, Victoria 3168 Tel.: 1300 368 339 Fax: 1300 306 818 valid only in AUS

### BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o. Odobašina 57 71000 Sarajewo Info-Line: 061 100 905 Fax: 033 213 513 mailto:delicnanda@hotmail.com BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan 74 1090 Bruxelles - Brussel Tel.: 070 222 141

Fax: 024 757 291 www.electro.bosch.be

**BG** Bulgaria

EXPO2000-service Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer

1359 Sofia Tel: 02 826 0148

Fax: 02 925 0991 mailto:service@expo2000.bg

BH Bahrain, بحرين Khalaifat Est. P.O.BOX 5111 Manama Tel.: 703 503

BR Brasil, Brazil

Fax: 703 883

**BSH Continental** Electrodomésticos Ltda. Servicos Autorizados de Fábrica Fletrodomésticos Rua Barão Geraldo Rezende, 250 Jd. Guanabara

13020-440 Campinas/SP Tel.: 0800 704 5446 Fax: 0193 737 7769

www.boscheletrodomesticos. com br

### CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG Werkskundendienst für Hausgeräte Fahrweidstrasse 80 8954 Geroldswil www.bosch-hausgeraete.ch mailto:ch-info.hausgeraete@ bsha.com

Service Tel.: 0848 840 040 Service Fax: 0848 840 041 mailto:ch-reparatur@bshq.com Ersatzteile Tel.: 0848 880 080

Ersatzteile Fax: 0848 880 081 mailto:ch-ersatzteil@bshq.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service 39. Arh. Makaariou III Str 2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) Tel.: 022 819 550 Fax: 022 658 128 mailto:bsh.service.cyprus@ cytanet.com.cy

### CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o. Firemní servis domácích spotřebičů Pekařská 10b 150 00 Praha 5 Tel.: 0251 095 546 Fax: 0251 095 549 www.bosch-spotrebice.cz

DK Danmark, Denmark

Bosch Hvidevareservice **BSH Hyidevarer A/S** Telegrafvei 4 2750 Ballerup Tel.: 44 89 89 85 Fax: 44 89 89 86 mailto:BSH-Service.dk@ BSHG com www.bosch-hvidevarer.com

### EE Eesti. Estonia

AS Serwest Raua 55 10152 Tallinn Tel.: 0627 8733 Fax: 0627 8739

mailto:serwest@online.ee

ES España, Spain BSH Electrodomésticos España S. A. Servicio BSH al Cliente Polígono Malpica, Calle D. Parcela 96 A 50016 Zaragoza Tel.: 902 245 255

www.bosch-ed.com FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Ov Sinimäentie 8. PL 66 02631 Espoo Tel.: 0200 84840 Fax: 0207 510790 www.bosch-kodinkoneet.com

#### FR France

BSH Electroménager S.A.S. SAV Constructeur 50 Rue Ardoin - BP 47 93401 Saint-Ouen cedex Service Dépannage à Domicile: 0 825 398 010 (0,15 € TTC/mn) Service Consommateurs:

0 892 698 010 (0.34 € TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires:

0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) www.bosch-electromenager.com **GB** Great Britain

BSH Home Appliances Ltd. BSH Appliance Care, Service Division **Grand Union House** Old Wolverton Road Wolverton

Milton Kevnes MK12 5ZR www.bshappliancecare.co.uk/ bosch

Service Requests (nationwide)

Tel.: 08702 413381

mailto:mks-servicerequest@ bshq.com

Spares, Accessories and Central Warehouse

Tel.: 08705 543210

mailto:mks-spares@bshq.com

Customer Liaison Fax: 01908 328660 mailto:mks-customerliaison@ bshq.com

Head office Tel.: 08705 222777 Fax: 01908 328670

### GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A. B. E. Kentriko Ipokatastima Service 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20 145 64 Kifisia

Griechenland - Athen Tel.: 2104 277 701 Fax: 2104 277 669

Nord-Griechenland - Thessaloniki Tel.: 2310 479 298

Fax: 2310 475 574

Sued-Griechenland -Heraklion/Kreta Tel.: 2810 325 403 Fax: 2810 324 585

Zentral-Griechenland -Patras

Tel: 2610 330 478 Fax: 2610 331 832 www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited Unit 1&2B. 7th Floor North Block, Skyway House 3 Sham Mong Road Tai Kok Tsui, Kowloon

Hongkong Tel.: 2565 6151 Fax: 2565 6252

#### HR Hrvatska, Croatia Andabaka d.o.o.

Gunduliceva 10 21000 Split Info-Line: 021 481 403 Info-Fax: 021 481 402 mailto:servis@andabaka.hr

HU Magyarország, Hungarv

BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. Háztartási gépek márkaszervize Királvhágó tér 8-9.

1126 Budapest Hibabeielentés Tel.: 01 489 5461 Fax: 01 201 8786

mailto:hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés Tel.: 01 489 5463 Fax: 01 201 8786

mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu www.bosch-haztartasi-gepek.hu

Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd. BSH Appliance Care. Service Division Unit F4, Ballymount Drive Ballymount Industrial Estate Walkinstown Dublin 12 www.bshappliancecare.ie/Bosch

Service Requests Tel.: 01450 2655 Fax: 01450 2520

Spares and Accessories

Tel.: 01450 2655 Fax: 01450 2520

israel, ישראל C/S/B Home Appliance Ltd. Uliel Building

Hamelacha St. Industrial Park North 71293 Lod

Tel.: 08 9777 222 Fax: 08 9777 245

mailto:csb-serv@zahav.net.il

Iceland

Smith & Norland hf. Noatuni 4

105 Reykjavik Tel.: 0520 3000 Fax: 0520 3011 www sminor is

Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI) Tel.: 02 41336 1 Fax: 02 41336 610

Numero verde 800 829120 mailto:info@

bosch-elettrodomestici.it www.bosch-elettrodomestici.it KZ Kazakhstan, Қазақстан

Kombitechnozentr Ltd. Shewchenko 147B 480096 Almaty Tel.: 03272 689898 Fax: 03272 682652

لبنان LB Lebanon

Teheni, Hana & Co. Dora Bevrouth Jdeideh 114043 Tel.: 01 255 211 Fax: 01 257 359

mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva. Lithuania

Senuku Prekybos Centras LTD. Pramonës 6

3031 Kaunas Tel.: 037 362 767 Fax: 037 304 640 www.senukai.lt

LU Luxemboura

BSH électroménagers S.A. 20. Rue des Peupliers 2328 Luxembourg-Hamm Tel.: 43843 505 Fax: 43843 525 mailto:info-electromenager@ bsh.lu

www.bosch-hausgeraete.lu

LV Latviia. Latvia

Latintertehservice 72 Buluju street, house 2 1067 Riga

Tel.: 07 74 42 274 Fax: 07 74 73 300 mailto:latinter@latinter.lv

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc Ulica Slobode 17 84000 Bijelo polje Tel.: 084 432 575 Fax: 084 432 575 mailto:elektronikabsh@cg.yu

MK Macedonia, Македония

Vudelao Pero Nakov b.b. 1000 Skopje Tel.: 02 2580 064 Tel.: 02 2551 099

mailto:goran@vudelgo.com.mk

MT Malta

Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel: 021 442 334 Fax: 021 488 656

www.oxfordhouse.com.mt

NL Nederlande, Netherlands BSH Huishoud-elektro B.V. Keienbergweg 97

1101 GG Amsterdam Zuidoost

Storingsmelding: Tel.: 020 430 3 430 Fax: 020 430 3 445

Onderdelenverkoop: Tel: 020 430 3 435 Fax: 020 430 3 400

www.boschservicedienst.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S Grensesvingen 9

0661 Oslo Tel.: 22 66 06 00

Fax: 22 66 05 50

5052 Bergen Tel.: 55 59 68 80

Fax: 55 59 68 90 7037 Trondheim

Tel.: 73 95 23 30 Fax: 73 95 23 40

www.bosch-hvitevarer.com

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd. New Zealand Branch

Building C, 39-43 Apollo Drive Mairangi Bay, Auckland 1310 Tel.: 09 478 6158

Fax: 09 478 2914 www.bosch.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa Centrala Serwisu Tel.: 022 57 27 711

Fax: 022 57 27 709 mailto:Serwis.Fabryczny@ bshg.com

www.bosch-agd.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda. Rua Alto do Montijo, nº 15 2790-012 Carnaxide

Tel.: 21 4250 700 Fax: 21 4250 701

www.electrodomesticos.bosch.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl Sos. Bucuresti-Ploiesti. nr.17-21.sect.1

13682 Bucuresti Tel.: 021 203 9748 Fax: 021 203 9731

mailto:romania.service@ bshq.com

RU Russia. Россия ООО "БСХ Бытовая техника"

Сервис от производителя Малая Калужская 19 119071 Москва

тел.: 495 737 2961 факс: 495 737 2982 www.bsh-service.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB Röntgenvägen 1

Solna Tel.: 087 34 13 10 Fax: 087 34 13 21

41104 Götebora Tel.: 031 63 69 90

Fax: 031 15 48 20 21376 Malmö

Tel.: 040 22 78 80 Fax: 040 22 43 53 www.bosch-hushall.com

SG Singapore. 星加坡

BSH Home Appliances (SEA) Pte. Ltd.

38C-38D Jalan Pemimpin 577180 Singapore

Tel.: 6350 5000 Fax: 6350 5050

Sloveniia, Slovenia

BSH Hišni aparati, d.o.o. Litostrojska 48

1000 Ljubljana Tel.: 01 583 08 87

Fax: 01 583 08 89 mailto:informacije.servis@ bsha.com

www.bsh-hisni-aparati.si

SK Slovensko, Slovakia

Technoservis Bratislava Trhová 38 84108 Bratislava - Doubravka

Tel./Fax: 02 6446 3643 www.bosch-spotrebice.sk TR Türkiye, Turkey

BSH Profilo Élektrikli Gerecler Sanavii A.S.

Cakmak Mahallesi. Balkan Caddesi No: 51 34770 Ümranive, Istanbul

Tel.: 0 216 528 9000 Fax: 0 216 528 9999 www.boschevaletleri.com

TW Taiwan. 台湾

Achelis Taiwan Co., Ltd.

4th Fl., No.112 Chung Hsiao E. Road. Sec. 1 Tainei

Tel.: 02 5556 2556 Fax: 02 5556 1235

www.boschappliance.com.tw UA Ukraine, Україна

Киев СП "Транс-Сервис"

тел.: 044 568 51 50 ООО "Дойчэлектросервис"

тел.: 044 467 80 46 ООО "Три О Сервис" тел.: 044 565 93 99 www.bosch-pt.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA Rruga Mag Prishtine-Ferizaj 70000 Ferizai

Tel. 038 502 448 Fax: 029 021 434

mailto:gama mb@yahoo.com

XS Srbiia, Serbia SZR "SPÉĆIJAI FI EKTRO"

Bulevar Milutina Milankovića 34. 11070 Novi Beograd

Tel.: 011 2147 110 Tel: 011 2139 552

Fax: 011 2139 689

mailto:spec.el@eunet.yu

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Ptv) Ltd. 15 th Rd., Randjespark Private Bag X36. Randiespark 1685 Midrand - Johannesburg

Tel.: 011 265 7800 Fax: 011 265 7867 mailto:service@bsh.co.za www.boschappliances.co.za

## Garantiebedingungen

### Gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endahnehmer unberührt.

Bosch Info-Team:
DE 20 18 05 / 26 72 42 (EUR 0,14/Min)
AT 20 06 60 / 59 95

Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten – bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten – nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material – oder Herstellungsfehler handelt.
- 2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.
  - Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
  - Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
- 3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
  - Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder einzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.
- 5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

### Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl Wery Str. 34 / 81739 München // Germany

de	2
en	8

